

## De Nederlandse vertaling van het SaSi gebruiksaanwijzingboekje.

Pagina 2:

SaSi heeft 2 instellingen te weten: **Favoriete of Eigen Voorkeur**. **Favorieten** geven de mogelijkheid direct naar de 5 voorgeprogrammeerde favoriete bewegingen te gaan. **Eigen voorkeur** geeft de mogelijkheid om naar eigen wens uw voorkeuren te programmeren.

Pagina 4:

Voorafgaand aan het gebruik dient men de batterij volledig op te laden. Als het groene lichtje brand is de batterij volledig geladen en zeker voor 1 uur 45 minuten bruikbaar. Om de levensduur van de batterij te optimaliseren dient de SaSi minimaal elke 3 maanden een heer volledig opgeladen te worden.

Pagina 5:

SaSi kan veel verschillende, spannende bewegingspatronen uitvoeren. Met de bedieningstoetsen kunnen de bewegingen, snelheid en trilintensiteit worden bediend.

Pagina 6:

Houdt SaSi in de hand met de knoppen naar boven het woord SaSi in de juiste richting leesbaar.

U zet de SaSi uit door weer minimaal 2 seconden de middelste knop in te drukken.

Zodra de SaSi ingeschakeld is trilt hij even en gaat het groene lampje branden.

SaSi is nu klaar voor gebruik.

U zet de SaSi uit door weer minimaal 2 seconden de middelste knop in te drukken. Het lichtje gaat uit.

Pagina 7:

Om een keuze te maken uit de voorgeprogrammeerde bewegingen drukt u eerst de middelste knop. De eerste tril/bewegingstand in de favorieten is nu ingeschakeld. Door de rechtse knop in te drukken schakelt u over naar het volgende bewegingsprogramma. Met de linkse knop schakelt u terug. U herkent of u in de favorieten staat als het groene lampje brand.

Als het rode lampje brand zit u in het eigen voorkeur programma. U hebt hier de keuze uit 36 verschillende bewegingsprogramma's. Op de volgende pagina leest u hoe u uw SaSi personaliseert/programmeert.

Pagina 8:

Gebied Favorieten

Schakel uw SaSi in zoals beschreven op pagina 6. Met behulp van de middelste druktoets activeert u uw SaSi.

Druk nogmaals de middelste knop en SaSi begint aan het eerste van de 5 favoriete programma's.

Gebied de rechtse knop om naar het volgende programma te gaan en de linkse knop om terug te gaan naar het vorige. De onderste druktoets vertraagt de bewegingssnelheid en trilling en de bovenste toets zal de beweging versnellen.

Pagina 11:

Instellen van uw persoonlijke voorkeur

Schakel SaSi in zoals beschreven op pagina 6. Als SaSi is ingeschakeld brand het groene lampje. Druk nu de LINKSE druktoets.

Het groene lampje gaat uit en het rode lampje links gaat knipperen. U kunt nu uw SaSi gaan personaliseren.

U drukt nu eerst de middelste knop. Er start een bewegingsprogramma en na 20 seconden schakelt SaSi automatisch over naar het volgende programma.

Wilt u sneller overschakelen, druk dan 1 keer de RECHTSE toets.

Wilt u terugschakelen, druk dan de LINKSE toets.

Er zijn in totaal 36 verschillende programma's. Als u een bepaalde beweging u bevalt, kunt u deze programmeren in uw favorieten.

Terwijl SaSi een aangename beweging uitvoert drukt u de MIDDELSTE toets om deze beweging op te slaan in uw favorieten.

Nadat uw SaSi opnieuw uit en aan geschakeld is, zal uw zojuist opgeslagen favoriete beweging in uw favorieten zijn opgeslagen.

Pagina 14:

SaSi blokkeren; druk de onderste knop in en vervolgens de middelste knop voor 3 seconden. (rood lampje gaat branden) SaSi deblokkeren; druk de bovenste toets in en vervolgens de middelste knop voor 3 seconden. (groen lampje gaat branden)

N.B.

SaSi leert! Hij onthoudt welke programma's u het fijnst vindt. Het programma wat het meest en het langste gebruikt wordt, wordt vooraan in uw favorieten geschakeld.

Uw favorieten bestaan altijd uit 5 verschillende tril/beweging programma's.

Als u een fijne beweging programmeert, wordt dit toegevoegd aan uw favorieten en tevens zal het minst gebruikte programma worden verwijderd.



Antwerpenlei 127  
4871-SC Etten-Leur

[www.fantasieshop.nl](http://www.fantasieshop.nl)

Postbus 10000  
2910 Essen  
[www.fantasieshop.be](http://www.fantasieshop.be)

Tel: +31 (0)646100186  
Fax: +31 (0)842297701